

INSTRUÇÕES DE USO

Turbo-Circulador Turbofan 2 velocidades

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade e por isso agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **lea atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.**

RECOMENDAÇÕES E AVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTES PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a **segurança pessoal dos seus consumidores**. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **lea atentamente as recomendações e instruções de uso**. Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. **Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto** (120V, 127V, 220V, ou outra). Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

b. **Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico**. O uso comercial e/ou profissional provocará uma sobrecarga e danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

c. **Nunca use o produto com as mãos molhadas**, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.

d. **Para evitar acidentes, este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas incapacitadas sem vigilância** ou pessoas que desconheçam suas instruções de uso.

e. **Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo**. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

f. **Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento**. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

g. **Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados**, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndios. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. **Nunca tente desmontar ou consertar o produto**, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. **Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes**.

j. **Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão**, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

k. **O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais**, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.


l. **Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue**, para evitar choque elétrico.

m. **Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente**, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

n. **Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões**, evitando sobrecargas elétricas que causariam danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Turbo-Circulador Turbofan - NTFA



- Corpo frontal
- Grade giratória frontal
- Hélice aerodinâmica
- Botão de acionamento da grade giratória
- Pés
- Cordão elétrico
- Botão seletor de velocidades

Parabéns! Você acaba de adquirir um Turbo-Circulador Turbofan. Um circulador de ar de última geração. Potente e seguro devido a tecnologia, foi concebido para melhorar seu bem estar ao máximo. O Turbo-Circulador Turbofan possui grades bem fechadas que não permitem o contato com a hélice, por isso oferece maior segurança com a mesma saída de fluxo de ar.

INSTRUÇÕES DE USO

O Turbo-Circulador de ar Turbofan Arno tem duas velocidades, grade giratória podendo ser inclinado em posições definidas.

Possui hélice moderna, em plástico super resistente, protegida por grades frontal e traseira que dificultam o acesso à hélice e evitam acidentes durante o funcionamento.

CONTROLE DE VELOCIDADES
Você escolhe a velocidade através do botão seletor (item 7) localizado na parte traseira, posicionando-o para uma das duas posições: mínima ou máxima. Na posição 0, desligado.

ACIONAMENTO DA GRADE GIRATÓRIA
O fluxo de ar pode ser mantido numa direção fixa ou ser distribuído continuamente em todas as direções através da grade em rotação constante. Girando o botão de acionamento da grade giratória (item 4) (botão central da grade) no sentido horário, a grade será fixada direcionando o fluxo de ar na direção que você escolher. Soltando o mesmo botão em sentido anti-horário, a grade entra em movimento rotativo, impulsionada automaticamente pelo próprio fluxo de ar. Quanto menos apertado estiver o botão maior será a rotação da grade, proporcionalmente à velocidade escolhida.

ATENÇÃO

• Evite encostar o circulador em paredes ou cortinas pois, além de prejudicar a circulação do ar no ambiente, acarreta maior aquecimento do motor.

- Nunca introduza o dedo ou qualquer objeto através das grades de proteção da hélice, sob risco de acidentes com eventuais ferimentos.
- Escolha sempre um local plano e estável para apoiar o produto.
- Não utilize o produto sem a grade frontal, sob risco de acidentes.
- Não utilize este produto onde haja produtos químicos voláteis e combustíveis.
- Em razão do fluxo de ar gerado e da rotação da grade, evite contato e mantenha à distância cabelos, roupas, bem como cortinas ou qualquer outro objeto que possa ser sugado para dentro das grades, para evitar acidentes.

• Desligue e retire o plugue da tomada quando não for usar o aparelho, quando for limpá-lo ou quando for ausentar-se por longo período.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Aconselhamos a limpeza periódica do circulador visto que o acúmulo de sujeira depositada poderá afetar o desempenho do produto. Neste sentido, fazemos algumas recomendações:

- Certifique-se que o circulador foi desligado da tomada;
- Utilize somente um pano ou flanela levemente umedecido com água ou água e sabão neutro. NÃO UTILIZE NENHUM TIPO DE PRODUTO QUÍMICO, DETERGENTE OU ÁLCOOL.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma voltagem para comprovar o fato
Vibração excessiva	Local de apoio desnivelado e/ou irregular.	Colocar o aparelho em local adequado.

INSTRUCCIONES DE USO

Turbocirculador Turbofan 2 velocidades

Usted acaba de adquirir un producto Arno de la más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. No desheche este Manual de Instrucciones**. Guárdelo para eventuales consultas.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO:

ARNO , atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también con la **seguridad personal de sus consumidores**. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso**. De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

a. **Antes de enchufar asegúrese que el voltaje es compatible con el indicado en el producto (120, 127, 220 V u otro)**. En caso que el voltaje no sea compatible podrá provocar daños el producto y a su seguridad.

b. **Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado solo para uso doméstico**. Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños e accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía contractual.

c. Para evitar descargas eléctricas, **nunca use el producto con las manos mojadas** o sobre superficies húmedas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.

d. **Para evitar accidentes este producto no debe ser usado por niños o personas que desconozcan sus instrucciones de uso**.

e. **Desenchufe cuando esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo**, un pequeño descuido podrá conectar el producto involuntariamente provocando accidentes.

f. **No utilice el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento**. Llévelo al Servicio Autorizado Arno.

g. **Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados**, a los efectos de evitar accidentes, como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el Servicio Autorizado Arno.

h. **Nunca intente desmontar o reparar el producto**, por si mismo o terceros no habilitados, para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado Arno.

i. **No deje el cordón eléctrico colgar afuera de la mesa o mostrador, ni tocar superficies calientes, para no dañar la aislación del cable y causar problemas técnicos y accidentes**.

j. **Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón**, para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.

k. **El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes personales**, causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.


l. **Al enchufar o desenchufar, cerciőrese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe**, para evitar descargas eléctricas.

m. **No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente, aunque que sea por instantes**, principalmente cuando el producto está cerca de niños.

n. **Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones**, evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.

PRESENTACION DEL PRODUCTO

Turbo-Circulador Turbofan - NTFA



- Cuerpo frontal
- Rejilla giratoria frontal
- Hélice aerodinámica
- Botón de accionamiento de la rejilla giratoria
- Pies
- Cordón eléctrico
- Botón selector de velocidades

¡Felicitaciones! Usted acaba de adquirir un Turbo-Circulador Turbofan, un circulador de última generación. Potente y seguro debido la tecnología, fue hecho para mejorar su bienestar en el máximo.

El Turbo-Circulador Turbofan tiene las rejillas bien cercanas, que no permiten el contacto con la hélice, por eso ofrece mayor seguridad con la misma salida de flujo de aire.

INSTRUCCIONES DE USO

El Turbo-Circulador de aire Turbofan Arno tiene dos velocidades, y puede ser inclinado en posiciones definidas.

Hélice moderna, para mayor fujo de aire, en plástico super resistente, protegido por cuerpos frontal y trasero que dificultan el acceso a la hélice y evitan accidentes durante el funcionamiento.

CONTROL DE VELOCIDADES
Usted elige la velocidad por medio del botón ubicado en la parte trasera, colocándolo en una de las dos posiciones: mínima o máxima. En 0, desconectado.

ACCIONAMIENTO DE LA REJILLA GIRATORIA

El flujo de aire puede ser mantenido en una dirección fija o ser distribuido en todas las direcciones a través de la rejilla en rotación constante. Girando el botón central de la rejilla en el sentido de las agujas del reloj, la rejilla será fijada, orientando el flujo de aire en la dirección que Ud. elija. Soltando el mismo botón en sentido contrario a las agujas del reloj, la rejilla entra en movimiento rotativo, impulsada automáticamente por el propio flujo de aire.

Cuanto menos apretado el botón, mayor será la rotación de la rejilla, proporcionalmente a la velocidad elegida.

ATENCION

- Evite recostar el circulador en paredes o cortinas pues, además de perjudicar la circulación del aire en el ambiente, provocará un mayor calentamiento del motor.
- Nunca introduzca el dedo o cualquier objeto a través de las rejillas de protección de la hélice, bajo riesgo de accidentes con eventuales lesiones.
- Escolha sempre um local plano e estable para apoiar el producto.
- No utilice el producto sin la rejilla frontal, bajo riesgo de accidentes.
- No utilice este producto donde haya productos químicos volátiles y combustibles.
- En razón del flujo de aire generado y de la rotación de la rejilla, evite contacto y mantenga la distancia de los cabellos, ropas, así como cortinas o cualquier otro objeto que pueda ser aspirado para dentro de las rejillas, para evitar accidentes.
- Desconecte y desenchufe el plugue de la tomacorriente cuando no esté usando el aparato, cuando vaya limpiarlo o cuando vaya ausentarse por largo período.

CONSERVACION Y LIMPIEZA

Aconsejamos la limpieza periódica del circulador visto que la acumulación de suciedad depositada podrá afectar el desempeño del producto. En este sentido, hacemos algunas recomendaciones:

- Cerciorese que el circulador fue desenchufado de la tomacorriente;
- Utilice solamente un paño o flanela ligeramente húmeda con agua o agua y jabón neutro. NO UTILICE NINGUN TIPO DE PRODUCTO QUÍMICO, DETERGENTE O ALCOHOL.

Su circulador de aire posee lubricación permanente.

Atención: Evite recostar el circulador en paredes o cortinas pues, además de perjudicar la circulación del aire en el ambiente, provocará un mayor calentamiento del motor.

EN CASO DE DIFICULTADES

Antes de llevar el producto a un Servicio Técnico Autorizado ARNO, verifique si el problema puede ser solucionado a través de las siguientes orientaciones:

PROBLEMA	CAUSAS	QUE HACER
El producto no funciona	No hay energía eléctrica en el tomacorriente.	Enchufe el aparato en otro tomacorriente del mismo voltaje para comprobar la situación.
Excesiva vibración	Lugar de apoyo desnivelado o irregular.	Coloque el aparato en un lugar apropiado.

<p>SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS</p> <p>ARGENTINA</p> <p>CAPITAL FEDERAL</p> <p>BUENOS AIRES</p> <p>AVELLANEDA JES 12 de Octubre, 211 - 2222-8185 BENAL DESIE Centro Sur Av. Los Osillos, 968 - 4251-4298 CARPINTERIA Electrodomésticos Lanús, 115 - 4589-422-919 LUNAS ESTER Servicio Lanes Industria Sur, 2366 - 4249-9281 LA PLATA La Plata Service 25 de Mayo, 123 - 4221-427-9284 LUJAN Electro Mayor 25 de Mayo, 422 - 4223-428-921 MARTINEZ Mayor Servicio Junior, 8 - 4703-4894 MENDO Repuestador Pte. Campos, 2198 4282-7086 / 7250 / 418-9124 MONTE GRANDE Servicio Jaque Avenida Rojas, 127 - 4281-9281 MORON Electro Mayor Misiones, 219 - 4289-9883</p> <p>ADOL Servicio Asist (Ovini) Burgos, 212 - 4221-42-6660 BAÑIA LANCIA P.Y.P. Calle, 328 - 4201-421-1681 Electro Mayor Central, 719 - 4251-424-1618 CHIVILCOY Electro Mayor Nueve Rosetti, 288 - 4254-42-1546 CORDON SUAREZ Refrigeracion Total Lanús, 1504 - 4209-424-420 CORONEL Tavara Electronica Coronel, 189 - 4224-424-380 GALLAGHER Gallagher Servicio Técnico Lanús, 151 - 4222-422-980 Centro De Servicios Gral. Paz, 423 - 4238-428-420 MADEIRA ADO Tavara Electronica Calderón, 114 - 4222-423-7120 MADEIRA PLATA Tecnología Rosetti, 288 - 4222-423-9273 Electro San Martín, 3486, Pcia. A. Dpto. A.</p> <p>CATAMARCA S. FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA Servicio Ladosna Año de Luna, 722 - 4263-42-4548</p> <p>CHACO</p> <p>RESISTENCIA Taller de Electrodomésticos Av. Alvaros, 1915 - 4222-42-61</p> <p>TRELEW Walter Aeropuerto, 748 - 4266-427-935 COMODORO RIVADAVIA Central Servis Avenida, 455 - 4281-427-8771</p> <p>SAN FRANCISCO Materiales Córdoba Alfaro, 61 - 4206-424-8436 CORDON Materiales Servicio Técnico Unidad 3 - Local 1 - 4201-425-842 VILLA MANA Vanguard Misión, 421 - 4233-429-2981 RIO TERCERO Central De Repuestos Unidad, 128 - 4237-428-404 RIO CUARTO Servicio Jorge Rosales, 423 - 4236-424-5937</p> <p>ENTRE RIOS</p> <p>PARANA Jorge, Eduardo y Roberto Valente Villaguay, 312 - 4243-4217-285 CONCEPCION DEL URUGUAY Pinto 9 de Julio, 1006 - 4244-428-877</p> <p>FORMOSA</p> <p>FORMOSA Servicio San Salvador de Jujuy Gustaf Peterson Lanús, 11 - 4288-423-1572</p> <p>JUJUY</p> <p>LA PAMPA</p> <p>GENERAL PICO Servis Calle 118 N° 341 - 4280-42-8284 SANTA ROSA Sr. Repuestos Alora, 129 Dpto. - 4285-421-813</p> <p>LA RIOJA LRI Heger San Martín, 41 - 4282-425-597</p> <p>MENDOZA</p> <p>GODOLY CRUZ Cafes Service Paseo, 782 - Villa Hipodromo 8241-421-1637 GENERAL ALVARO Electrodoméstico Perciles Mercedes, 151 - 42825-427-8281</p> <p>MILAGROS Servicio Técnico Alonso, 421 - 4267-1-463-469 SAN MARTIN Electrodomes Cava O'Higgins, 265 - 4282-423-404</p> <p>FLORDES System Service Cnel. R. Faron, 2059-4813-2482 PALERMO Crea Av. Santa Fe, 1271-4773-478-8651 Cine Palermo Borges, 222 - 4289-1758-0388-0051 4273-9277 PARQUE CENTENARIO Comodoro Mayor Angel Salas, 115 - 4264-4057 PARQUE PATRICIOS Distrib Service Días Funes, 2116 - 4843-7680 / 7888 SAN TELMO Central Telefonos Cnel. Trullas, 427 - 4284-0388-9560 211 - 428-229-288 Cine Brainer Calle, 125 - 4287-427-479 VILLA DEL PARQUE Distribucion DC Av. Alvaros, 2625, 3025 - 4268-3087 Buenos, 321 - 4261-3281</p> <p>GRAN BUENOS AIRES</p> <p>AVELLANEDA JES 12 de Octubre, 211 - 2222-8185 BENAL DESIE Centro Sur Av. Los Osillos, 968 - 4251-4298 CARPINTERIA Electrodomésticos Lanús, 115 - 4589-422-919 LUNAS ESTER Servicio Lanes Industria Sur, 2366 - 4249-9281 LA PLATA La Plata Service 25 de Mayo, 123 - 4221-427-9284 LUJAN Electro Mayor 25 de Mayo, 422 - 4223-428-921 MARTINEZ Mayor Servicio Junior, 8 - 4703-4894 MENDO Repuestador Pte. Campos, 2198 4282-7086 / 7250 / 418-9124 MONTE GRANDE Servicio Jaque Avenida Rojas, 127 - 4281-9281 MORON Electro Mayor Misiones, 219 - 4289-9883</p> <p>ADOL Servicio Asist (Ovini) Burgos, 212 - 4221-42-6660 BAÑIA LANCIA P.Y.P. Calle, 328 - 4201-421-1681 Electro Mayor Central, 719 - 4251-424-1618 CHIVILCOY Electro Mayor Nueve Rosetti, 288 - 4254-42-1546 CORDON SUAREZ Refrigeracion Total Lanús, 1504 - 4209-424-420 CORONEL Tavara Electronica Coronel, 189 - 4224-424-380 GALLAGHER Gallagher Servicio Técnico Lanús, 151 - 4222-422-980 Centro De Servicios Gral. Paz, 423 - 4238-428-420 MADEIRA ADO Tavara Electronica Calderón, 114 - 4222-423-7120 MADEIRA PLATA Tecnología Rosetti, 288 - 4222-423-9273 Electro San Martín, 3486, Pcia. A. Dpto. A.</p> <p>CATAMARCA S. FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA Servicio Ladosna Año de Luna, 722 - 4263-42-4548</p> <p>CHACO</p> <p>RESISTENCIA Taller de Electrodomésticos Av. Alvaros, 1915 - 4222-42-61</p> <p>TRELEW Walter Aeropuerto, 748 - 4266-427-935 COMODORO RIVADAVIA Central Servis Avenida, 455 - 4281-427-8771</p> <p>SAN FRANCISCO Materiales Córdoba Alfaro, 61 - 4206-424-8436 CORDON Materiales Servicio Técnico Unidad 3 - Local 1 - 4201-425-842 VILLA MANA Vanguard Misión, 421 - 4233-429-2981 RIO TERCERO Central De Repuestos Unidad, 128 - 4237-428-404 RIO CUARTO Servicio Jorge Rosales, 423 - 4236-424-5937</p> <p>ENTRE RIOS</p> <p>PARANA Jorge, Eduardo y Roberto Valente Villaguay, 312 - 4243-4217-285 CONCEPCION DEL URUGUAY Pinto 9 de Julio, 1006 - 4244-428-877</p> <p>FORMOSA</p> <p>FORMOSA Servicio San Salvador de Jujuy Gustaf Peterson Lanús, 11 - 4288-423-1572</p> <p>JUJUY</p> <p>LA PAMPA</p> <p>GENERAL PICO Servis Calle 118 N° 341 - 4280-42-8284 SANTA ROSA Sr. Repuestos Alora, 129 Dpto. - 4285-421-813</p> <p>LA RIOJA LRI Heger San Martín, 41 - 4282-425-597</p> <p>MENDOZA</p> <p>GODOLY CRUZ Cafes Service Paseo, 782 - Villa Hipodromo 8241-421-1637 GENERAL ALVARO Electrodoméstico Perciles Mercedes, 151 - 42825-427-8281</p> <p>MILAGROS Servicio Técnico Alonso, 421 - 4267-1-463-469 SAN MARTIN Electrodomes Cava O'Higgins, 265 - 4282-423-404</p> <p>FLORDES System Service Cnel. R. Faron, 2059-4813-2482 PALERMO Crea Av. Santa Fe, 1271-4773-478-8651 Cine Palermo Borges, 222 - 4289-1758-0388-0051 4273-9277 PARQUE CENTENARIO Comodoro Mayor Angel Salas, 115 - 4264-4057 PARQUE PATRICIOS Distrib Service Días Funes, 2116 - 4843-7680 / 7888 SAN TELMO Central Telefonos Cnel. Trullas, 427 - 4284-0388-9560 211 - 428-229-288 Cine Brainer Calle, 125 - 4287-427-479 VILLA DEL PARQUE Distribucion DC Av. Alvaros, 2625, 3025 - 4268-3087 Buenos, 321 - 4261-3281</p> <p>GRAN BUENOS AIRES</p> <p>AVELLANEDA JES 12 de Octubre, 211 - 2222-8185 BENAL DESIE Centro Sur Av. Los Osillos, 1427 - 4224-388-9880 CARPINTERIA Electrodomésticos Lanús, 115 - 4589-422-919 LUNAS ESTER Servicio Lanes Industria Sur, 2366 - 4249-9281 LA PLATA La Plata Service 25 de Mayo, 123 - 4221-427-9284 LUJAN Electro Mayor 25 de Mayo, 422 - 4223-428-921 MARTINEZ Mayor Servicio Junior, 8 - 4703-4894 MENDO Repuestador Pte. Campos, 2198 4282-7086 / 7250 / 418-9124 MONTE GRANDE Servicio Jaque Avenida Rojas, 127 - 4281-9281 MORON Electro Mayor Misiones, 219 - 4289-9883</p> <p>ADOL Servicio Asist (Ovini) Burgos, 212 - 4221-42-6660 BAÑIA LANCIA P.Y.P. Calle, 328 - 4201-421-1681 Electro Mayor Central, 719 - 4251-424-1618 CHIVILCOY Electro Mayor Nueve Rosetti, 288 - 4254-42-1546 CORDON SUAREZ Refrigeracion Total Lanús, 1504 - 4209-424-420 CORONEL Tavara Electronica Coronel, 189 - 4224-424-380 GALLAGHER Gallagher Servicio Técnico Lanús, 151 - 4222-422-980 Centro De Servicios Gral. Paz, 423 - 4238-428-420 MADEIRA ADO Tavara Electronica Calderón, 114 - 4222-423-7120 MADEIRA PLATA Tecnología Rosetti, 288 - 4222-423-9273 Electro San Martín, 3486, Pcia. A. Dpto. A.</p> <p>CATAMARCA S. FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA Servicio Ladosna Año de Luna, 722 - 4263-42-4548</p> <p>CHACO</p> <p>RESISTENCIA Taller de Electrodomésticos Av. Alvaros, 1915 - 4222-42-61</p> <p>TRELEW Walter Aeropuerto, 748 - 4266-427-935 COMODORO RIVADAVIA Central Servis Avenida, 455 - 4281-427-8771</p> <p>SAN FRANCISCO Materiales Córdoba Alfaro, 61 - 4206-424-8436 CORDON Materiales Servicio Técnico Unidad 3 - Local 1 - 4201-425-842 VILLA MANA Vanguard Misión, 421 - 4233-429-2981 RIO TERCERO Central De Repuestos Unidad, 128 - 4237-428-404 RIO CUARTO Servicio Jorge Rosales, 423 - 4236-424-5937</p> <p>ENTRE RIOS</p> <p>PARANA Jorge, Eduardo y Roberto Valente Villaguay, 312 - 4243-4217-285 CONCEPCION DEL URUGUAY Pinto 9 de Julio, 1006 - 4244-428-877</p> <p>FORMOSA</p> <p>FORMOSA Servicio San Salvador de Jujuy Gustaf Peterson Lanús, 11 - 4288-423-1572</p> <p>JUJUY</p> <p>LA PAMPA</p> <p>GENERAL PICO Servis Calle 118 N° 341 - 4280-42-8284 SANTA ROSA Sr. Repuestos Alora, 129 Dpto. - 4285-421-813</p> <p>LA RIOJA LRI Heger San Martín, 41 - 4282-425-597</p> <p>MENDOZA</p> <p></p>
--